

# Gebläse - Gasbrenner

Zweistufig gleitender oder modulierender Betrieb





CODE	MODELL	ТҮР
3788710	RS 34/M MZ	874 T
3788711	RS 34/M MZ	874 T
3788810	RS 44/M MZ	875 T
3788811	RS 44/M MZ	875 T
3788840	RS 44/M MZ	875 T
3788841	RS 44/M MZ	875 T

# KONFORMITÄTSERKLÄRUNG K.E. 8.1.2004 - Belgium

Hergestellt von: RIELLO S.p.A.

I - 37048 Legnago (VR) Tel. +39.0442.630111

http:// www.rielloburners.com

In den Verkehr gebracht durch: RIELLO NV

Ninovesteenweg 198 9320 Erembodegem Tel. (053) 769 030 Fax. (053) 789 440 e-mail. info@riello.be URL. www.riello.be

Wir bestätigen hiermit, dass die nachstehende Geräteserie dem in der CE-Konformitätserklärung beschriebenen Baumuster entspricht und dass sie im Einklang mit den Anforderungen des K.E. vom 8. Januar 2004 hergestellt und in den Verkehr gebracht wird.

Produktart: Gas-Gebläsebrenner

		Modell		
		874 T	875 T	
		RS 34/M MZ	RS 44/M MZ	
MaQuesta *	NOx Durchschnitt (mg/kWh)	97	95	
Meßwerte *	CO max (mg/kWh)	10	2,9	

<sup>\*</sup> Betrieb mit Erdgas (Fam. 2)

Angewandte Norm: EN 676 und K.E. vom 8. Januar 2004

Kontrollorganismus: TÜV Industrie Service GmbH

TÜV SÜD Gruppe Ridlerstrase, 65

80339 Munchen DEUTSCHLAND

Datum: 01/09/2006 RIELLO S.p.A.

- ➤ Der Brenner **besitzt die CE-Markierung** und ist mit den wichtigsten Anforderungen folgender Richtlinien konform:
  - CE Reg. Nr.: XXX nach 92/42/EWG;
  - EMV 89/336/EWG;
  - Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG;
  - Maschinenrichtlinie 98/37/EWG;
  - Wirkungsgradrichtlinie 92/42/EWG.
- ➤ Der Brenner entspricht der Schutzart IP 2XD gemäß EN 60529.

# **IDENTIFIZIERUNG**

Auf dem Typenschild sind die Seriennummer, das Modell und die wichtigsten technischen Angaben und Leistungsdaten angegeben. Durch eine Beschädigung und/oder Entfernung und/oder das Fehlen des Typenschildes kann das Produkt nicht genau identifiziert werden, wodurch Installations- und Wartungsarbeiten schwierig und/oder gefährlich werden.

# **ALLGEMEINE HINWEISE**

Um bestmögliche Verbrennungs-Ergebnisse sowie niedrige Emissionswerte zu erzielen, muß die Brennkammer-Geometrie des Heizkessels für den Brenner geeignet sein.

Deshalb ist es notwendig, vor Einsatz des Brenners Informationen bei einzuholen, um ein einwandfreies Funktionieren des Brenners zu gewährleisten.

Dieser Brenner darf nur für den Einsatzzweck verwendet werden, für den er hergestellt wurde.

Jegliche vertragliche und außervertragliche Haftung des Herstellers für Schäden an Personen, Tieren und Sachen, die durch Fehler bei der Installation und Einstellung des Brenners, durch unsachgemäßen, falschen und unvernünftigen Gebrauch desselben, durch Nichtbeachtung der mitgelieferten Bedienungsanleitung und durch das Eingreifen von unbefugtem Personal verursacht werden, ist ausgeschlossen.

# INFORMATIONEN FÜR DEN BENUTZER

Im Falle von Störungen bei Zündung oder Betrieb wird der Brenner ein "Sicherheitsabschalten" ausführen, erkennbar an der roten Störabschaltungsmeldung des Brenners. Um die Bedingungen für das Einschalten wieder herzustellen, muss auf die Entriegelungstaste gedrückt werden. Das rote Licht wird bei erneutem Anfahren des Brenners erlöschen. Dieser Vorgang kann höchstens 3 Mal wiederholt werden. Wenn sich die "Sicherheitsabschaltungen" wiederholen, muss der Kundendienst zu Rate gezogen werden.

# **GRUNDLEGENDE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN**

- ➤ Der Gebrauch des Geräts durch Kinder oder Unerfahrene ist verboten.
- ➤ Es ist absolut verboten, die Ansaug- oder Dissipationsgitter und die Belüftungsöffnung des Installationsraumes des Geräts mit Lumpen, Papier oder sonstigem zu verstopfen.
- ➤ Reparaturversuche am Gerät durch nicht autorisiertes Personal sind verboten.
- ➤ Es ist gefährlich, an elektrischen Kabeln zu ziehen oder diese zu biegen.
- ➤ Reinigungsarbeiten vor der Abschaltung des Geräts vom elektrischen Versorgungsnetz sind verboten.
- ➤ Den Brenner und seine Teile nicht mit leicht entzündbaren Substanzen (wie Benzin, Spiritus, usw.) reinigen.
  - Die Brennerhaube darf nur mit Seifenwasser gereinigt werden.
- ➤ Keine Gegenstände auf den Brenner legen.
- ➤ Keine Behälter und entzündbare Stoffe im Installationsraum des Geräts lassen.

An einigen Stellen der Anleitung werden folgende Symbole benutzt:

⚠ **ACHTUNG** = Handlungen, für die besondere Vorsicht und geeignete Vorbereitung erforderlich sind.

UNTERSAGT = Handlungen, die absolut NICHT AUSGEFÜHRT werden dürfen.

# **D** INHALT

TECHNISCHE ANGABEN  Bauvarianten  Zubehörteile  Brennerbeschreibung  Verpackung - Gewicht  Abmessungen  Ausstattung  Regelbereiche  Prüfkessel  Handelsübliche Kessel  Gasdruck	2 3 3 3 4 4
INSTALLATION	 . 6
Betriebsstellung Kesselplatte Flammrohrlänge Befestigung des Brenners am Heizkessel Einstellung des Flammkopfs Gaszuleitung Einstellungen vor der Zündung Stellantrieb Anfahren des Brenners Zündung des Brenners Brennereinstellung: Bestimmung der Zündleistung (Mindestleistung) 1 - Mindestleistungbei der Zündung 2 - Höchstleistung 3 - Zwischenleistungen. 4 - Luft-Druckwächter 5 - Gas-Mindestdruckwächter Flammenüberwachung. Brennerbetrieb Endkontrollen Wartung	6 6 6 7 8 9 9 10 10 11 12 12 13 14 14
Wartung der Elektrischen Schalttafel	
Anhang	 .18

# Anmerkung

Die Zeichnungen, auf die im Text Bezug genommen wird, werden folgendermaßen bezeichnet:

- 1)(A) = Detail 1 der Zeichnung A auf der gleichen Textseite;
- 1)(A)S.3 = Detail 1 der Zeichnung A auf Seite 3.

**MERKE:** In Konformität mit der Wirkungsgradrichtlinie 92/42/ EWG müssen die Anbringung des Brenners am Heizkessel, die Einstellung und die Inbetriebnahme unter Beachtung der Betriebsanleitung der Heizkessels ausgeführt werden, einschließlich Kontrolle der Konzentration von CO und CO<sub>2</sub> in den Abgasen, ihrer Temperatur und der mittlenen Kesseltemperatur.

# **TECHNISCHE ANGABEN**

_	

MODELL	RS 34	/M MZ	RS 44	/M MZ	RS 44	/M MZ	
TYP		87	4 T	875	5 T	87	5 T
LEISTUNG (1) MAX. MIN.	kW Mcal/h		- 390 - 336	200 - 172 -			- 550 - 473
	kW Mcal/h	6	70 60	8	00 6		00 6
BRENNSTOFF			20 - G21 - G22				
		G20	G25	G20	G25	G20	G25
- Unterer Heizwert Hu	kWh/Sm <sup>3</sup> Mcal/Sm <sup>3</sup>	9,45 8,2	8,13 7,0	9,45 8,2	8,13 7,0	9,45 8,2	8,13 7,0
- Reindichte	kg/Sm <sup>3</sup>	0,71	0,78	0,71	0,78	0,71	0,78
- Höchstdruchsatz	Sm <sup>3</sup> /h	41	48	58	67,6	58	67,6
- Druck bei Höchstdruchsatz (2)	mbar	7,1	10,2	9	12,2	9	12,2
BETRIEB	Aussetzend (min. 1 Halt in 24 Stunden).     Gleitend zweistufig (modulierend mit Kit).						
STANDARDEINSATZ	Heizkessel: mit Wasser, Dampf, diathermischem Öl						
RAUMTEMPERATUR	°C	0 - 40					
TEMPERATUR VERBRENNUNGSLUFT	°C max	60					
ELEKTRISCHE SPEISUNG	V Hz	230 ~ +/-10% 50 - einphasi				230 - 400 mit N 50 - dreiphas	ulleiter ~ +/-10% ing
ELEKTROMOTOR	rpm W V	3	800 00 - 240		00 20 - 240	4	80 50 -380/415
ANLAUFSTROM	Α	,	15	1	7	14	- 10
BETRIEBSTROM	Α	3	5,2	3.	,5	2-	1,4
MOTORKONDENSATOR	μF/V		5/260	12,5	/420		-
ZÜNDTRANSFORMATOR	V1 - V2 I1 - I2		1 x 15 kV 25 mA				
ELEKTRISCHE LEISTUNGSAUFNAHME	W max	6	00	70	00	7:	50
SCHUTZART	IP2XD				•		
CE - NORMGERECHT			36 - 73/23 - 92				
SCHALLDRUCKPEGEL (3)	dBA	7	70	7	2	7	2
TYPPRÜFUNG	CE	in pro	ogress	in pro	gress	in pro	gress

Bezugsbedingungen: Raumtemperatur 20°C - Gastemperatur 15°C - Barometrischer Druck 1013 mbar - Höhe 0 m ü.d.M.
 Druck am Anschluß 7)(A)S.3 bei druckloser Brennkammer.
 Schalldruck, im Brennprüflabor des Herstellers mit Brenner auf Prüfkessel bei Höchstleistung, und in einer Entfernung von einem Meter.

# **BAUVARIANTEN**

Modell ELEKTRISCHE SPEISUNG		FLAMMROHR LÄNGE mm
RS 34/M MZ	Einphasing	216
NO 54/W WIZ	Einphasing	351
	Einphasing	216
RS 44/M MZ	Einphasing	351
R3 44/WI WIZ	Dreiphasing	216
	Dreiphasing	351

# **GASKATEGORIE**

LAND	GERÄTEKATEGORIE
IT - AT - GR - DK - FI - SE	II <sub>2H3B / P</sub>
ES - GB - IE - PT	II <sub>2H3P</sub>
NL	II <sub>2L3B / P</sub>
FR	II <sub>2Er3P</sub>
DE	II <sub>2ELL3B /P</sub>
BE	I <sub>2E(R)В,</sub> I <sub>3Р</sub>
LU	II <sub>2E 3B/P</sub>

# ZUBEHÖRTEILE (auf Wunsch):

# KIT LAGER KOPF

BRENNER	RS 34/M MZ	RS 44/M MZ
Code	3010428	3010429

• KIT FÜR FLÜSSIGGAS-BETRIEB: Der Kit erlaubt den Brennern RS 34-44/M MZ Flüssiggas zu brennen.

BRENNER	RS 34/M MZ	RS 44/M MZ	
Leistung kW	in progress	100/200 - 530 kW	
Flammrohr Länge mm	216 - 351	216 - 351	
Code	3010423	3010424	


# • KIT FÜR MODULIERENDEN BETRIEB

LEISTUNGSREG	LEISTUNGSREGLER KIT RWF40								
Zwei Komponenten sind zu bestellen: • der am Brenner zu installierende Leistungsregler; • der am Wärmegenerator zu installierende Fühler									
Zu prüf	Zu prüfender Parameter Fühler Leistungsregle								
	Regelbereich	Typ Code		Тур	Code				
Temperatur	- 100+500°C	PT 100	3010110						
Druck	02,5 bar 016 bar	Fühler mit Ausgang 420 mA	3010213 3010214	RWF40	3010417				


] .	4-20 mA, 0-10V						
	Zwei Komponenten sind zu bestellen: • der Signalwandler; • das Potentiometer						
	Potentiometer		Signalwandler				
	Тур	Code	Typ Code				
	ASZ	3010420	E5202	3010410			


I EISTLINGSDEGLED KIT MIT SIGNAL

- MIT DEM BRENNER ZU KOMBINIERENDE GASARMATUREN GEMÄß NORM EN 676 (mit Ventilen, Druckregler und Filter): siehe Seite 8.
- KIT POTENTIOMETER ZUR ANZEIGE DER FÜLLPOSITION: Code 3010420
- MAXIMAL-GASDRUCKWÄCHTER Code 3010418
- KIT MIT SAUBEREN KONTAKTEN Code 3010419



mm	Α	В	С	kg
RS 34/M MZ	1000	500	485	32
RS 44/M MZ	1000	500	485	33





(C)

(B)

				F (1)							
RS 34/M MZ											
RS 44/M MZ	442	422	508	216-351	152	305	138	780	84	177	1"1/2

# (1) Flammenrohr: kurz-lang

# **BRENNERBESCHREIBUNG (A)**

- Flammkopf
- Zündelektrode
- Einstellschraube des Flammkopfes
- Luftdruckwächter (Differentialtyp)
- Flammenfühler
- Luftdruckentnahmestelle
- Gasdruckentnahmestelle und Befestigungsschraube des Flammkopfes
- Befestigungsschraube des Gebläses an der Gasanschluß-Muffe
- Gleitschienen zur Öffnung des Brenners und für die Kontrolle des Flammkopfes
- 10 Stellantrieb zur Steuerung der Gasdrossel und, über einen Nocken mit variablem Profil, der Luftklappe.

Bei Brennerstillstand ist die Luftklappe vollständig geschlossen, um die Wärmeverluste des Kessels durch den Kaminzug mit Luftnachführung von der Saugöffnung des Gebläses zu vermindern.

- 11 Bereiche zur Durchführung von Stromkabeln
- 12 Lufteinlaß zum Gebläse
- 13 Gaszuleitung, Winkelflansch
- 14 Gasdrossel
- 15 Befestigungsflansch am Kessel
- 16 Stauscheibe
- 17 Sichtfenster
- 18 Ein Schalter für: Automatischer Betrieb-Manueller Betrieb-Aus Ein Schalter für:
- Leistungserhöhung Leistungabminderung 19 Motorschütz und Überstromauslöser mit Ent-
- riegelungsschalter (RS 44/M MZ)
- 20 Motorkondensator (RS 34/M MZ)
- 21 Steuergerät mit Kontrollampe für Störabschaltung und Entriegelungsschalter
- 22 Steckdose für Elektroanschluß
- 23 Luftklappe
- 24 Steckanschluß am Kabel der Ionisationssonde
- 25 Führungsverlängerungen (Ausführung mit langem Kopf)

Die Störabschaltungen des Brenners können zweierlei Art sein:

- STÖRABSCHALTUNG DES GERÄTES: das Aufleuchten des Druckknopfes des Gerätes, 21)(A) weist auf eine Störabschaltung des Brenners hin.
  - Zur Entriegelung den Druckknopf drücken.
- STÖRABSCHÄLTUNG DES MOTOR (RS 44/M MZ)

Dreiphasing-Stromversongung, Entriegelung durch Drücken auf den Druckknopf des Überstromauslösers, 19)(A).

# VERPACKUNG - GEWICHT (B) - Richtwerte

- Der Brenner werden in Kartonverpackungen geliefert, Abmessungen siehe Tab. (B).
- Das Gesamtgewicht des Brenners einschließlich Verpackung wird aus Tab. (B) ersichtlich.


# ABMESSUNGEN (C) - Richtwerte


Die Brennerabmessungen sind in der Abb. (C)


Zur Inspektion des Flammkopfes muß der Brenner zurückgezogen werden.

# **AUSSTATTUNG**

- 1 Flansch für Gasarmaturen
- Dichtung für Flansch
- Schrauben für die Befestigung des M 8 x 25 Flansches
- Wärmeschild
- Schrauben für die Befestigung des Brennerflanschs am Kessel: M 8 x 25
- Stecker für Elektroanschluß (RS 34-44/M MZ Einphasing)
- Stecker für Elektroanschluß (RS 44/M MZ Dreiphasing)
- Anleitung
- Ersatzteile Katalog







#### **REGELBEREICHE (A)**

Wahrend des Betriebs schwankt die Brennerleistung zwischen:

- einer HÖCHSTLEISTUNG, innerhalb des Feldes A gewählt,
- und einer MINDESTLEISTUNG, die nicht niedriger sein darf als die Mindestgrenze des Diagramms.

RS 34/M MZ = 70 kW RS 44/M MZ = 100 kW

# **Achtung**

Der REGELBEREICH wurde bei einer Raumtemperatur von 20 °C, einem barometrischen Druck von 1013 mbar (ungefähr 0 m ü.d.M.) und bei wie auf Seite 7 eingestelltem Flammkopf gemessen.

# PRÜFKESSEL (B)

Die Regelbereiche wurden an speziellen Prüfkesseln entsprechend Norm EN 676 ermittelt. In (B) sind Durchmesser und Länge der Prüfbrennkammer angegeben.

#### **Beispiel**

Leistung 350 Mcal/h: Durchmesser = 50 cm - Länge = 1,5 m.

# HANDELSÜBLICHE KESSEL

Die Brenner-Kessel Kombination gibt keine Probleme, falls der Kessel "CE" - typgeprüft ist und die Abmessungen seiner Brennkammer sich den im Diagramm (B) angegebenen nähern. Falls der Brenner dagegen an einem handelsüblichen Kessel angebracht werden muß, der nicht "CE"-typgeprüft ist und/oder mit Abmessungen der Brennkammer, die entschieden kleiner als jene in Diagramm (B) angegebenen sind, sollte der Hersteller zu Rate gezogen wer-

Weiterhin sollte an Heizkesseln mit Umkehrung die Flammkopflänge nach den Vorschriften des Heizkesselherstellers kontrolliert werden.

#### RS 34/M MZ

 $\Delta p$  (mbar)


				3							
kW	1	2	MB 405 3970500	MB407 3970076	MB410 3970077	MB412 3970144	MB 415 3970180	MB420 3970181 3970182			
125	0,3	0,1	14,0	7,7	4,0	2,1	-	-			
160	1,1	0,2	21,9	12,0	6,1	3,1	-	-			
200	2,0	0,3	31,3	17,3	8,7	4,3	-	-			
240	2,9	0,4	41,9	23,6	11,8	5,8	3,4	3,0			
280	4,3	0,7		35,1	17,2	8,3	4,7	3,2			
320	5,6	0,8		43,6	21,0	10,2	5,6	3,9			
360	6,8	1,0		52,5	24,7	12,3	6,5	4,6			
390	7,1	1,1		54,7	25,9	12,9	6,8	4,7			

#### RS 44/M MZ

 $\Delta p$  (mbar)

				;	3			
kW	1 2		1 2		2 MB 410 MI 3970077 393		MB 415 3970180	MB 420 3970181 3970182
200	0,8	0,1	8,7	4,3	3,0	-		
250	1,8	0,2	12,6	6,2	3,6	3,0		
300	2,8	0,3	17,2	8,3	4,7	3,2		
350	3,9	0,4	21,9	10,7	5,8	4,1		
400	4,9	0,6	27,1	13,4	7,0	4,9		
450	6,1	0,7	33,1	16,2	8,3	5,8		
500	7,5	0,9	39,1	18,9	9,6	6,7		
550	9,0	1,1	75,2	22,1	11,1	7,8		

# (A)



#### **GASDRUCK**

In den nebenstehenden Tabellen werden die Mindestströmungsverluste entlang der Gaszuleitung in Abhängigkeit der Höchstleistung des Brenners angezeigt.

#### Spalte 1

Strömungsverlust Flammkopf.

Gasdruck am Anschluß 1)(B) gemessen, bei: brennkammer auf 0 mbar.

#### Spalte 2

Strömungsverlust Gasdrossel 2)(B) bei maximaler Öffnung: 90°.

#### Spalte 3

Strömungsverlust Armaturen 3)(B) bestehend aus: Regelventil VR, Sicherheitsventil VS (beide bei maximaler Öffnung), Druckregler R, Filter F.

Die Tabellenwerte beziehen sich auf:

Erdgas G20 - Hu 9,45 kWh/Sm³ (8,2 Mcal/Sm³) Bei:

Erdgas G25 - Hu 8,13 kWh/Sm³ (7,0 Mcal/Sm³) die Tabellenwerte multiplizieren:

- Spalte 1 2: mit 1,5;
- Spalte 3:mit 1,35.

<u>Zur Ermittlung</u> der ungefähren Brennerleistung im Betrieb auf der Höchstleistung des Brenners:

- vom Gasdruck an der Entnahmestelle 1)(B) den Druck in der Brennkammer abziehen.
- In der Tabelle des betreffenden Brenners, den der Subtraktion nächsten Wert ablesen.
- Die entsprechende Leistung links ablesen.

#### Beispiel - RS 34/M MZ:

- · Betrieb auf Höchstleistung
- Erdgas G20 -Hu 9,45 kWh/Sm<sup>3</sup>
- Gasdruck an der Entnahmestelle 1)(B) = 8,5 mbar
- Druck in der Brennkammer = 2 mbar 8,5 - 2=6,5 mbar

Dem Druck von 6,5 mbar, Spalte 1, entspricht in der Tabelle RS 34/M MZ eine Leistung von 240 kW.

Dieser Wert dient als erste Näherung; der tatsächliche Durchsatz wird am Zähler abgelesen.


Zur Ermittlung des für den an der Entnahmestelle 1)(B) erforderlichen Gasdrucks, nachdem die gewünschte Höchstleistung des Brenners festgelegt wurde:

- in der Tabelle des betreffenden Brenners die dem gewünschten Wert nächste Leistungsangabe ablesen.
- Rechts, unter der Spalte, den Druck an der Entnahmestelle 1)(B) ablesen.
- Diesen Wert mit dem angenommenen Druck in der Brennkammer addieren.


# Beispiel - RS 34/M MZ:

- Gewünschte Höchstleistung: 240 kW
- Erdgas G20 Hu 9,45 kWh/Sm<sup>3</sup>
- Gasdruck bei 240 kW Leistung, aus Tabelle RS 34/M MZ, Spalte 1 =6,5 mbar
- Druck in der Brennkammen = 2 mbar 6,5 + 2=8,5 mbar


erforderlicher Druck an der Entnahmestelle 1)(B).





mm	Α	В	С
RS 34/M MZ	160	224	8 M
RS 44/M MZ	160	224	M 8



(B)







### INSTALLATION

DER BRENNER MUSS IN ÜBEREIN-STIMMUNG MIT DEN ÖRTLICHEN GESETZEN UND VORSCHRIFTEN INSTALLIERT SEIN.

#### **BETRIEBSSTELLUNG (A)**

Æ

Der Brenner kann ausschließlich in den Stellungen 1, 2, 3 und 4 funktionieren.

Die Stellung 1 ist vorzuziehen, da sie als einzige die Wartung wie hier folgend in diesem Handbuch beschrieben ermöglicht. Die Stellungen 2, 3 und 4 ermöglichen den Betrieb, machen aber die Wartungsarbeiten und Überprüfungen am Flammkopf S. 14 schwieriger.



Jede andere Stellung wird den korrekten Betrieb des Geräts beeinträchtigen.

Die Stellung **5** ist aus Sicherheitsgründen verhoten

# **KESSELPLATTE (B)**

Die Abdeckplatte der Brennkammer wie in (A) gezeigt vorbohren. Die Position der Gewindebohrungen kann mit der zur Grundausstattung gehörenden Wärmeschild ermittelt werden.

# FLAMMROHRLÄNGE (C)

Die Länge des Flammrohrs wird entsprechend der Angaben des Kesselherstellers gewählt und muß in jedem Fall größer als die Stärke der Kesseltür einschließlich feuerfestes Material sein. Die verfügbaren Längen, L (mm), sind:

Flammrohr 10) RS 34/M MZ RS 44/M MZ • kurz 216 216 • lang 351 351

Für Heizkessel mit vorderem Abgasumlauf 13) oder Flammenumkehrkammer muß eine Schutzschicht aus feuerfestem Material 11), zwischen feuerfestem Material 12) und Flammrohr 10) ausgefüht werden.

Diese Schutzschicht muß so angelegt sein, daß das Flammrohr ausbaubar ist.

Für die Kessel mit wassergekühlter Frontseite ist die Verkleidung mit feuerfestem Material 11)-12)(C) nicht notwendig, sofern nicht ausdrücklich vom Kesselhersteller erfordert.

#### BEFESTIGUNG DES BRENNERS AM HEIZ-KESSEL (C)

Vor der Befestigung des Brenners am Heizkessel ist von der Öffnung des Flammrohrs aus zu überprüfen, ob der Fühler und die Elektrode gemäß (D) in der richtigen Stellung sind.


Dann den Flammkopf vom übrigen Brenner trennen, Abb. (C):


- das Gelenk 4) des Skalensegments 5) ausrasten;
- die Schrauben 2) von den zwei Führungen 3) abnehmen;
- die Schrauben 1) abnehmen und den Brenner auf den Führungen 3) ca. 100 mm. nach hinten ziehen;
- die Fuhler- und Elektrodenkabel abtrennen und dann den Brenner komplett aus den Führungen ziehen.

Befestigen Sie die Vorrichtung 9)(C) an der Kesseltür befestigen und den beigestellten Wärmeschild 6)(C) dazwischenlegen. Die 4 ebenfalls beigepackten Schrauben nach Auftragung von Freßschutzmitteln verwenden.

Es muß die Dichtheit von Brenner-Kessel gewährleistet sein.


Hat die vorausgehende Positionsprüfung von Fühler oder Elektrode einen Fehler ergeben, die Schraube 1)(E) abnehmen, das Innenteil 2)(E) des Kopfs herausziehen und eine neue Einstellung vornehmen. Den Fühler nicht drehen, sondern wie in (D) lassen; seine Positionierung in der Nähe der Zündelektrode könnte den Geräteverstärker beschädigen.





(A)

(B) D3837



#### **EINSTELLUNG DES FLAMMKOPFS**

An dieser Stelle der Installation sind Flammrohr und Muffe gem. Abb. (A) am Kessel befestigt. Die Einstellungen des Flammkopfs ist daher besonders bequem die Lufteinstellung.

Die Einstellung des Flammkopfs ist daher besonders bequem.

#### Lufteinstellung (A)

Drehen Sie die Schraube 1)(A) bis die Raste auf dem Blech 2)(A) mit der Fläche des Plättchens 3)(A) übereinstimmt.

#### Beispiel:

Brenner RS 44/M MZ, Leistung = 300 kW. Aus dem Diagramm (B) geht hervor, dass die Einstellung der Luft für die Leistung MAX von 300 kW an der Raste 3 vorgenommen wird, vorgenommen und vom Druckwert in der Kammer abgezogen wird. In diesem Fall ist der Druckverluft des Flammkopfs in der Spalte 1 auf Seite 5 angegeben.

#### Anmerkung

Wenn der Druck in der Kammer 0 mbar beträgt, muss die Einstellung der Luft unter Bezugnahme auf die gestrichelte Linie im Diagramm (B) ausgeführt werden).


Nach Beendung der Flammkopfeinstellung den Brenner 4)(C) auf die Gleitschienen 3)(C) in ca. 100 mm Abstand zur Muffe 4) einbauen - Brennerposition in Abb.(C)S.6 - das Fühler- und Elektrodenkabel einsetzen und anschließend den Brenner bis zur Muffe schieben, Brennerposition in Abb.(C).


Die Schrauben 2) auf die Gleitschienen 3) einsetzen.

Den Brenner mit dem Schraube 1) wieder einsetzen.

#### Wichtiger Hinweis

Beim Schließen des Brenners auf die zwei Gleitschienen ist es ratsam, das Hochspannungskabel und das Kabel des Flammenfühlers vorsichtig nach außen zu ziehen, bis sie leicht gespannt sind.





# BRENNER UND ZUGEHÖRIGE NACH EN 676 TYPGEPRÜFTE GASARMATUREN

	BREN	NNER	7	11			
Code	Modell	Ø	C.T.	RS 34/M RS 44/M		Code	Code
3970500**	MB-DLE 405	3/4"	-	•	•	3010123	3000824
3970076 3970229*	MB-DLE 407	3/4"	-	•	-	3010123	3000824
3970077 3970230*	MB-DLE 410	1"	-	•	•	3010123	3000824
3970144 3970231*	MB-DLE 412	1"1/4	-	•	•	3010123	-
3970180 3970232*	MB-DLE 415	1"1/2	-	•	•	3010123	-
3970181 3970233* 3970182 3970234*	MB-DLE 420	2"	- •	•	•	3010123 3010123 - -	3000822

- Armaturen komplett mit 6-poligem Steckanschluss f
  ür die Verbindung am Brenner.
- \*\* Ersetzen Sie den 6-poligen Stecker durch den dem Brenner beiliegenden gemäß dem Schaltplan auf Seite 25.

(C)

#### **GASZULEITUNG**

- Gasarmaturen sind über Flansch 2), Dichtung 3) und Schrauben 4), zur Brennerausstattung gehörend, mit dem Gasanschluß 1)(A) zu verbinden.
- Die Armatur kann je nach Bedarf von rechts bzw. links zugeführt werden, s. Abb. (A).
- Die Gasmagnetventile der Gaszuleistung sollen so nah wie möglich am Brenner liegen, damit die Gaszufuhr zum Flammkopf innerhalb 3 Sekunden sichergestellt ist.
- Überprüfen, ob der Einstellbereich des Druckreglers (Farbe der Feder) die für den Brenner erforderlichen Druckwerte vorsieht.

# **GASARMATUREN (B)**

Nach Norm EN676 zusammen mit dem Brenner typgeprüft, wird gesondert mit dem in Tab. (C) angegebenen Code geliefert.

# ZEICHENERKLÄRUNG (B)

- 1 Gaszuleitung
- 2 Handbetätigtes Ventil
- 3 Kompensator
- 4 Manometer mit Druckknopfhahn
- 5 Multibloc "mit Gewinde" umfasst:
  - Filter (auswechselbar)
  - Betriebsventil
- Druckregler
- 6 Gas-Minimaldruckwächter
- 7 Dichtheitskontrolleinrichtung der Gasventile. Laut Norm EN 676 ist die Dichtheitskontrolle für Brenner mit Höchstleistung über 1200 kW Pflicht.
- 8 Dichtung
- 9 Gas-Einstelldrossel
- 10 Gas-Höchstdruckwächter (Zubehör)
- 11 Passtück Armatur-Brenner
- P1 Druck am Flammkopf
- P2 Druck vor Ventilen/ Regler
- P3 Druck vor dem Filter
- L Gasarmatur gesondert mit dem in Tab. (C) angegebenen Code geliefert.
- L1 Vom Installateur auszuführen

# ZEICHENERKLÄRUNG TABELLE (C)


- C.T.= Dichtheitskontrolleinrichtung der Gasventile:
  - = Gasarmatur ohne Dichtheitskontrolleinrichtung; die Einrichtung kann gesondert bestellt, siehe Spalte 7, und später eingebaut werden.
  - Gasarmatur mit der eingebauten Dichtheitskontrolleinrichtung VPS.
- 7 = Dichtheitskontrolleinrichtung VPS der Gasventile.


Auf Anfrage gesondert von der Gasarmatur lieferbar.

11 = Passtück Armatur-Brenner. Auf Anfrage gesondert von der Gasarmatur lieferbar.

#### Merke

Zur Einstellung der Gasarmaturen siehe die beigelegten Anleitungen.






**STELLANTRIEB** 

(E)







EINSTELLUNGEN VOR DER ZÜNDUNG

# **ACHTUNG**

DIE ERSTE ZÜNDUNG MUSS DURCH FACH-PERSONAL MIT GEEIGNETER INSTRUMEN-TIERUNG AUSGEFÜHRT WERDEN.

Die Einstellung des Flammkopfs, von Luft, ist bereits auf Seite 7 beschrieben worden. Weitere Einstellungen sind:

- handbetätigte Ventile vor der Gasarmatur öffnen.
- Den Gas-Mindestdruckwächter auf den Skalenanfangswert (A) einstellen. Den Luft-Druckwächter auf den Skalenan-
- fangswert (B) einstellen.
- Die Luft von der Gasleitung entlüften Es wird empfohlen, die abgelassene Luft über einen Kunststoffschlauch ins Freie abzuführen, bis der Gasgeruch wahrnehmbar ist.
- Ein Manometer (C) auf den Gasanschluß der Muffe einbauen.
  - Hiermit wird die ungefähre Höchstleistung des Brenners anhand der Tabellen auf S. 5 ermittelt.
- Parallel zu den beiden Gas-Magnetventilen VR und VS zwei Glühbirnen oder einen Tester anschließen, um den Zeitpunkt der Spannungszufuhr zu überprüfen.
  - Dieses Verfahren ist nicht notwendig, falls die beiden Magnetventile mit einer Kontrollampe ausgestattet sind, die die Elektrospannung

Vor dem Zünden des Brenners sind die Gasarmaturen so einzustellen, daß die Zündung unter Bedingungen höchster Sicherheit bei einem geringen Gasdurchsatz erfolgt.

# STELLANTRIEB (D)

Über den Nocken mit variablem Profil steuert der Stellantrieb gleichzeitig die Luftklappe und die Gasdrossel

Der Drehwinkel auf dem Stellantrieb entspricht dem Winkel auf dem Skalensegment der Gasdrossel. Der Stellantrieb führt in 24 s eine 90° Drehung aus.

Die werkseitige Einstellung seiner 4 Nocken nicht verändern; es sollte nur die Entsprechung zu folgenden Angaben überprüft werden:

#### : 90° Nocken I

Begrenzt die Drehung zum Höchstwert. Bei Brennerbetrieb auf Höchstleistung muß die Gasdrossel ganz geöffnet sein: 90°.

Nocken I I

Begrenzt die Drehung zum Mindestwert. Bei ausgeschaltetem Brenner müssen die Luftklappe und die Gasdrossel geschlossen sein: 0°.

Nocken III : 15°

Regelt die Zünd- und Mindestleistungsposition.

Nocken I V : nicht verwendet

# ANFAHREN DES BRENNERS

Die Fernsteuerungen einschalten und den Schalter 1)(E) in Stellung "MAN" setzen.


Nach Anfahren des Brenners die Drehrichtung des Gebläserades durch das Sichtfenster 17)(A)S. 3 überprüfen.

Kontrollieren, daß an den an die Magnetventile angeschlossenen Kontrollampen und Spannungsmessern, oder an den Kontrollampen auf den Magnetventilen , keine Spannung anliegt. Wenn Spannung vorhanden ist, sofort den Brenner ausschalten und die Elektroanschlüsse überprüfen.

# ZÜNDUNG DES BRENNERS

Wenn alle vorab angeführten Anleitungen beachtet worden sind, müßte der Brenner zünden. Wenn hingegen der Motor läuft, aber die Flamme nicht erscheint und eine Geräte-Störabschaltung erfolgt, entriegeln und das Anfahren wiederholen. Sollte die Zündung immer noch nicht stattfinden, könnte dies davon abhängen, daß das Gas nicht innerhalb der vorbestimmten Sicherheitszeit 3 s den Flammkopf erreicht. In diesem Fall den Gasdurchsatz bei Zündung

Das Manometer (C) zeigt den Gaseintritt an der Muffe an. Nach erfolgter Zündung den Brenner vollständig einstellen.



(A)

#### **BRENNEREINSTELLUNG**

Für die optimale Einstellung des Brenners sollten die Abgase am Kesselausgang analysiert

#### Nacheinander einstellen:

- 1 Mindestleistung bei der Zündung
- 2 Höchstleistung
- 3 Zwischenleistungen
- 4 Luft-Druckwächter
- 5 Gas-Mindestdruckwächter

#### BESTIMMUNG DER ZÜNDLEISTUNG (MINDESTLEISTUNG)

Nach Norm EN 676

Brenner mit Höchstleistung bis 120 kW

Die Zündung kann bei der höchsten Betriebsleistung erfolgen. Beispiel:

 höchste Betriebsleistung : 120 kW · höchste Zündleistung : 120 kW

Brenner mit Höchstleistung über 120 kW

Die Zündung hat bei einer verringerten Leistung im Vergleich zur höchsten Betriebsleistung zu erfolgen.

Falls die Zündleistung 120 kW nicht überschreitet, ist keine Berechnung erforderlich. Falls die Zündleistung dagegen 120 kW überschreitet, legt die Norm fest, daß ihr Wert in Abhängigkeit von der Sicherheitszeit "ts" des Steuergerätes definiert wird:

für ts = 3s muß die Zündleistung gleich oder unter 1/3 der höchsten Betriebsleistung liegen.

#### Beispiel

Höchste Betriebsleistung 450 kW. Die Zündleistung muß gleich oder unter sein 150 kW bei ts = 3 s

- Zur Messung der Zündleistung: den Steckkontakt 24)(A)S.3 vom Kabel der Ionisationssonde abtrennen (der Brenner schaltet ein und geht nach der Sicherheitszeit in Störabschaltung).
- 10 Zündungen mit darauffolgenden Störabschaltungen durchführen.
- Am Zähler die verbrennte Gasmenge ablesen. Diese Menge muß gleich oder unter jener sein, die durch die Formel gegeben wird, für ts = 3 s:

### Vg = Qa (Höchstleistung des Brenners) x n x ts

Vg: bei den ausgeführten Zündungen abgegebenes Volumen (Sm3)

Qa: Zünddurchsatz (Sm<sup>3</sup>/h) n: Anzahl an Zündungen (10) ts: Sicherheitszeit (sec)

Beispiel für Gas G 20 (9,45 kWh/Sm<sup>3</sup>):

Zündleistung 150 kW gleich 15,87 Sm<sup>3</sup>/h.

Nach 10 Zündungen mit Störabschaltung muß der am Zähler abgelesene Leistung gleich oder

 $Vg = 15,87 \times 10 \times 3 = 0,132 \text{ Sm}^3$ 

3600

# 1 - MINDESTLEISTUNG BEI DER ZÜNDUNG

Die Mindestleistung ist im Regelbereich auf Seite 4 auszuwählen.


Auf die Taste 2)(A) "Leistungsabminderung" drücken, bis der Stellantrieb gleichzeitig die Luftklappe und die Gasdrossel auf 15° (werkseitig ausgeführt) geschlossen hat.

# Gaseinstellung

Den Gasdurchsatz am Zähler messen.


- Zur Abnahme den Nockenwinkel III (B)S.11 mit kleinen Verstellungen reduzieren, d.h. vom Winkel 15° auf 13° - 11°....
- Zur Erhöhung auf die Taste 2)(A) "Leistungserhöhung" leicht drücken (d.h. die Gasdrossel auf 10-15° öffnen), den Nockenwinkel III (B)S.11 mit kleinen Verstellungen vergrößern, d.h. vom Winkel 15° auf 17° - 19°.... Dann auf die Taste "Leistungsabminderung"

drücken, bis der Stellantrieb wieder die Stellung der Mindestöffnung erreicht und dabei den Gasdurchsatz messen.



- 1 Stellantrieb
- 2 
  Sperre / 
  Entsperrung Nocken 4
- 3 Nockendeckel
- 4 Nocken mit variablem Profil
- 5 Einstellschrauben des variablen Profils
- 6 Zugangsschlitz zu Schrauben 5
- 7 Zeiger des Skalensegments 8
- 8 Skalensegment Gasdrossel

# (A)



(B)

#### **MERKE**

Der Stellantrieb folgt der Einstellung von Nokken III nur bei Reduzierung des Winkels. Zur Vergrößerung des Nockenwinkels zuerst durch die Taste "Leistungserhöhung" den Winkel des Stellantriebs vergrößern, dann den Nockenwinkel III vergrößern und schließlich durch die Taste "Leistungsabminderung" den Stellantrieb auf Mindestleistungsstellung zurückgehen lassen

Zur Einstellung des Nocken III ist der eingerastete Deckel 1), s. Abb.(B) abzunehmen, die entsprechende Passfeder 2) herauszuziehen und in den Schlitz des Nocken III einzustecken.

#### Lufteinstellung

Das Anfangsprofil des Nocken 4)(A) über die Nockenschrauben in der Öffnung 6)(A) verändern. Die erste Schraube möglichst nicht verdrehen, mit dieser wird die Luftklappe ganz geschlossen.

#### 2 - HÖCHSTLEISTUNG

Die Höchsteistung ist im Regelbereich auf Seite 4 auszuwählen.

In der vorhergehenden Beschreibung ist der Brenner auf der Mindestleistung in Betrieb geblieben. Nun auf die Taste 2)(A)S.10 "Leistungssteigerung" drücken, bis der Stellantrieb gleichzeitig die Luftklappe und die Gasdrossel auf 90° geöffnet hat.

# Gaseinstellung

Den Gasdurchsatz am Zähler messen.

Als Richtwert ist der Durchsatz aus den Tabellen auf Seite 5 zu entnehmen, einfach den Gasdruck am Manometer, s. Abb.(C)S.9, ablesen und die Hinweise auf Seite 5 befolgen.

- Falls er herabgesetzt werden muß, den Austrittsgasdruck verringern, und, wenn er schon auf dem Mindestdruckwert ist, das Regelventil VR etwas schließen.
- Falls er erhöht werden muß, den Austrittsgasdruck erhöhen.

# <u>Lufteinstellung</u>

Über die Schrauben des Nocken im Inneren der Öffnung 6)(A) das Endprofil des Nocken 4)(A) verändern.

- Zur Erhöhung des Luftdurchsatzes die Schrauben zudrehen.
- Zur Reduzierung des Luftdurchsatzes die Schrauben abdrehen.

# 3 - ZWISCHENLEISTUNGEN

# <u>Gaseinstellung</u>

Keine Einstellung ist erforderlich.

# Lufteinstellung

Auf die Taste 2)(A)S.10 "Leistungserhöhung" leicht drücken, so daß eine neue Schraube 5)(A) innerhalb der Öffnung 6)(A) sichtbar ist. Die Schrauben einstellen, bis eine optimale Verbrennung erreicht wird. Mit den anderen Schrauben gleich verfahren.


Daruf achten, daß die Änderung des Nockenprofils progressiv ist.

Brenner durch Schalter 1)(A)S.10, Stellung OFF, abschalten, den Nocken mit variablem Profil durch vertikale Positionierung des Schlitzes 2)(A) am Stellantrieb entsperren, und den Nokken mehrmals von Hand vor- und zurückdrehen: die Bewegung muß sanft und ungehindert erfolgen.


Darauf achten, daß die Schrauben an den Enden des vorab eingestellten Nocken für die Öffnung der Luftklappe auf der Höchst- und Mindestleistung nicht versetzt werden.


# MERKE

Nach Einstellung der Höchst-, Mindest- und Zwischenleistungen ist die Zündung nochmals zu überprüfen. Der Schalldruckpegel muß dem der anschließenden Betriebsphase entsprechen. Bei Verpuffungen sollte der Zünddurchsatz reduziert werden.



#### GAS-MINDESTDRUCKWÄCHTER





#### 4 - LUFTDRUCKWÄCHTER (A)

Die Einstellung des Luftdruckwächters erfolgt nach allen anderen Brennereinstellungen; der Druckwächter wird auf Skalenbeginn (A) eingestellt.

Mit auf Mindestleistung funktionierendem Brenner einen Verbrennungsanalysator in den Schornstein montieren, die Ansaugöffnung des Ventilators langsam schließen (z. B. mit Pappe), bis der CO-Wert 100 ppm überschreitet.

Dann den dazu vorgesehenen Drehknopf langsam im Uhrzeigersinn drehen, bis die Störabschaltung des Brenners erfolgt.

Dann die Anzeige des am Skalensegment (A) nach oben gerichteten Pfeils überprüfen.

Den Drehknopf erneut im Uhrzeigersinn drehen, bis der Wert am Skalensegment mit dem nach unten gerichteten Pfeil (A) zusammenfällt und man so die Hysterese des Druckwächters, dargestellt durch das weiße Feld auf blauem Hintergrund zwischen den beiden Pfeilen, einholt. Nun das korrekte Anfahren des Brenners überrüfen

prüfen.
Falls der Brenner erneut in Störabschaltung

geht, den Drehknopf noch mal wenig gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Der installierte Luftdruckwächter kann auf "diffe-

Der installierte Luftdruckwächter kann auf "differentiale" Weise arbeiten, wenn er mit zwei Leitungen angeschlossen ist, siehe 1)(A). Falls ein starker Unterdruck in der Brennkammer bei der Vorbelüftung es dem Luftdruckwächter umschalten nicht gestatten sollte, can man ein Rohr zwischen Luftdruckwächter und Ansaugöffnung des Gebläses anbringen. So wird der Luftdruckwächter als Differentialschalter arbeiten.

#### 5 - GAS-MINIMALDRUCKWÄCHTER (B)

Bei Brennerbetrieb auf Höchstleistung den Einstelldruck durch langsam Drehen des dafür bestimmten Drehknopfs im Uhrzeigersinn lansam erhöhen, bis der Brenner ausschaltet. Dann den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn um 5 mbar zurückdrehen und den Brenner wieder anfahren, um zu überprüfen, ob dieser ordnungsgemäß arbeitet. Sollte der Brenner wieder ausschalten, den Drehknopf noch einmal gegen

### FLAMMENÜBERWACHUNG (C)


den Uhrzeigersinn um 1 mbar drehen.

Der Brenner ist mit einem Ionisationsgerät zur Flammenüberwachung ausgerüstet. Der erforderliche Mindeststrom beträgt 6 µA. Da der Brenner einen weitaus höheren Strom erreicht, sind normalerweise keine Kontrollen nötig. Will man den Ionisationsstrom messen, muß der Steckanschluß 24)(A)S.3 am Kabel der Ionisationssonde ausgeschaltet und ein Gleichstrom-Mikroamperemeter, Meßbereich 100 µA, eingeschaltet werden.

Auf richtige Polung achten!


# **ORDNUNGSGEMÄSSES**

(n° = Sekunden ab Zeitpunkt 0)



#### **NICHTZÜNDEN**

(A)



#### **BRENNERBETRIEB**

#### **ANFAHREN DES BRENNERS (A)**

- 0s: Thermostat/Druckwächter TL.
- 2s: Das Programm des elektrischen Steuergerätes wird aufgerufen. Anfahren Stellmotor: dreht um 90° nach dreht, d.h. heißt bis zum Eingriff des Schaltstücks am Nokken I (D)S. 9.
- Die Luftklappe positioniert sich auf Höchstleistung.

Anfahren Gebläsemotor.

- Es beginnt die Phase der Vorbelüftung.
- 57s: Der Stellmotor rechts nach links, bis zum am Nocken III (D)S. 9 eingestellten Winkel, für die Mindestleistung.
- 77s: Die Luftklappe und die Gasdrossel positionieren sich auf Mindestleistung (mit Nocken III (D)S.9 auf 15°).
- 92s: Funkenbildung an der Zündungselektrode.

Das Sicherheitsmagnetventil VS und das Regelventil VR, schnellöffnend, öffnen sich und es erfolgt eine Flammenbildung mit niedriger Leistung, Punkt A. Es erfolgt eine progressive Steigerung des Durchsatzes, mit langsamer Öffnung des Ventils VR bis zur Mindestleistung, Punkt B.

- · 94s: Der Funke erlischt.
- 118s: Die Anlaufphase ist beendet.

# BETRIEBLEISTUNG (A)

# Brenner ohne den Kit für modulierenden Betrieb

Nach dem Anfahrzyklus geht die Steuerung des Stellmotors zu Thermostat/Druckwächter TR über, die Temperatur oder den Druck im Kessel überwacht, Punkt C.

(Das Steuergerät überwacht weiterhin die Flamme und die richtige Stellung der Luft- und Gas- Druckwächter).

- Wenn die Temperatur oder der Druck niedrig ist und sich der Thermostat/Druckwächter TR auf Position Leistungsanfrage befindet, steigert der Brenner die Leistung stufenweise bis zur Höchstleistung, (Strecke C-D).
- Wenn sich die Temperatur oder der Druck dann bis zur Umschaltung von TR erhöht, senkt der Brenner die Leistung stufenweise bis zur Mindestleistung, (Strecke E-F), u.s.w.
- Der Brenner schaltet sich auf, wenn der Wärmebedarf geringer ist, als die vom Brenner auf Mindestleistung gelieferte Wärme (Strecke G-H). Der Thermostat/Druckwächter TL öffnet sich, der Stellmotor geht auf 0° Winkel zurück. Die Klappe schließt ganz und beschrankt den Wärmeverlust auf ein Minimum

# Brenner mit Kit für modulierenden Betrieb

Siehe das dem Leistungsregler beigefugte Handbuch.

# MANGELNDE ZÜNDUNG (B)

Wenn der Brenner nicht zündet, erfolgt eine Störabschaltung innerhalb von 3 s ab dem Öffnen des Gasventils.

# ABSCHALTUNG WÄHREND DES BRENNER-

Erlischt die Flamme zufällig während des Brennerbetriebs, erfolgt nach 1 s die Störabschaltung des Brenners.

#### **ENDKONTROLLEN** (bei Brenner in Betrieb)

- · einen Draht des Mindestgasdruckwächters abtrennen;
- den Thermostat/Druckwächter TL öffnen;
- · den Thermostat/Druckwächter TS öffnen;

#### Der Brenner muss anhalten

- · Den Luftzuleitungsschlauch zum Druckwächter abtrennen;
- · den Draht des zweiten lonisationsfühlers abtrennen;

Der Brenner muss in Störabschaltung anhalten Überprüfen, ob die mechanischen Sperren der Einstellvorrichtungen richtig klemmen.

Der Brenner erfordert eine periodische Martung, die durch befähigtes Personal und in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften auszuführen ist.

Die periodische Wartung ist für einen korrekten Brennerbetrieb sehr wichtig und verhindert so unnützen Brennstoffverbrauch und reduziert die Schadstoffemissionen in die Umwelt.

Vor Reinigungs- oder Kontrollvorgängen immer die Stromversorgung zum Brenner durch Betätigung des Hauptschalters der Anlage abschalten.

# Verbrennung

Die Abgase der Verbrennung analysieren. Bemerkenswerte Abweichungen im Vergleich zur vorherigen Überprüfung zeigen die Stelle an, wo die Wartung aufmerksamer ausgeführt werden soll.

#### Gasundichtigkeiten

Die Zähler-Brenner-Leitung auf Gasundichtigkeiten kontrollieren.

#### Gasfilter

Verschmutzten Gasfilter austauschen (siehe Anweisungen der Gasarmaturen).

#### Flammkopf

Den Brenner öffnen und überprüfen, ob alle Flammkopfteile unversehrt, nicht durch hohe Temperatur verformt, ohne Schmutzteile aus der Umgebung und richtig positioniert sind. Im Zweifelsfall den Schlitten ausbauen.

# Stellantrieb

Den Nocken 4)(A)S.11 durch 90° Drehung des Schlitzes 2)(A)S.11 vom Stellantrieb entsperren, und von Hand die ungehinderte Drehbewegung von und zurück nachweisen. Den Nocken 4)(A)S.11 wieder sperren.

#### **Brenner**


Es ist zu überprüfen, ob ungewöhnlicher Verschleiß oder die Lockerung der Schrauben in den Antriebselementen der Luftklappe und Gasdrossel vorliegen. Die Schrauben zur Befestigung der Kabel an die Brennerstecker und Steckanschlüsse müssen ebenfalls festgezogen sein. Den Brenner, und besonders die Gelenke und den Nocken 4)(A)S.11, von außen reinigen.


**Verbrennung**Falls die anfänglich festgestellten Verbrennungswerte nicht mit den geltenden Vorschriften übereinstimmen, oder jedenfalls nicht einer korrekten Verbrennung entsprechen, muß der Brenner neu eingestellt werden.


Tragen Sie auf einem geeigneten Formular die neuen Verbrennungswerte ein, die für spätere Kontrollen nützlich sind.

#### **BRENNERÖFFNUNG**

(C)







#### ÖFFNUNG DES BRENNERS (A):

- Spannung unterbrechen.
- Die Schraube 1) herausdrehen und die Brennerverkleidung 2) abnehmen.
- Gelenk 3) aus dem Skalensegment 4) aushängen.
- Die Schraube 5) nur im Fall von Modellen mit langem Kopf abnehmen und den Brenner auf den Führungen 6) ca. 100 mm nach hinten versetzen. Die Sonden- und Elektrodenkabel abtrennen und anschließend den Brenner ganz nach hinten versetzen.

Nun kann der Gasverteiler 7) nach Entfernung von Schraube 8) herausgezogen werden.

Die Schrauben 2)(B)S.6 entfernen und beiden die mit dem Brenner gelieferten Verlängerungen 25)(A)S.3 festschrauben.

Die beiden Schrauben 2)(B)S.6 wieder am Ende der Verlängerungen festschrauben.

# SCHLIEßEN DES BRENNERS (A):

- Den Brenner auf einen Abstand von ca. 100 mm zur Muffe vorschieben.
- Die Kabel einsetzen und den Brenner bis zum Anschlag einschieben.
- Die Schraube 5) wieder einsetzen und die Sonden- und Elektrodenkabel behutsam nach außen ziehen, bis sie leicht angespannt sind.
- Gelenk 3) wieder an Skalensegment 4) einhängen.
- An den Modellen mit langem Kopf, die Verlängerungen abschrauben und wieder im dazu vorgesehenen Raum anbringen; die Schrauben 2)(C)S.6 an den Führungen festschrauben.
- Die Verkleidung 2) wieder anbringen und mit der Schraube 1) befestigen).

# WARTUNG DER ELEKTRISCHEN SCHALTTAFEL

Sofern die Wartung der elektrischen Schalttafel 1)(B) nötig ist, besteht die Möglichkeit, nur die Lüftereinheit 2)(B) abzunehmen, um einen besseren Zugang zu den elektrischen Bestandteilen zu gewährleisten.

Bei laut Abb. (A) geöffnetem Brenner das Lüfterrad 3)(B) abnehmen; dazu die Schraube auf dem Nocken mit variablem Profil abnehmen und das Lüfterrad vom Ende aus 4)(B) herausziehen.

Nun die Kabel des Luftdruckwächters, Stellmotors und Gebläsemotors abklemmen.

Die 3 Schrauben 5)(B) vom Schutzblech ausschrauben.

Nach Ausschrauben der 2 Schrauben 6)(B) kann die Lüftereinheit 2)(B) von den Führungen 7)(B) herausgezogen werden.

Abschließend können 2 der 3 Schrauben 5)(B) zur Befestigung des elektrischen Schaltschranks an der Muffe, in den auf Abb. (C) gekennzeichneten Punkten verwendet werden, dann die Wartungsarbeiten ausführen.

#### **DIAGNOSTIK BETRIEBSABLAUF**

Die Bedeutung der verschiedenen Anzeigen während des Anlaufprogramms ist in folgender Tabelle erklärt:

FARBCODETABELLE				
Sequenzen	Farbcode			
Vorspülung	•••••			
Zündung	●○●○●○●○●			
Betrieb mit Flamme OK	0000000			
Betrieb mit schwachter Flamme	Betrieb mit schwachter Flamme			
Stromversorgung unter ~ 170V		• • • • • • • •		
Störabschaltung	Störabschaltung			
Fremdlicht				
Erläuterung: ○ aus ● gelb	☐ grün	▲ rot		

# ENTRIEGELUNG DES STEUERGERÄTS UND VERWENDUNG DER DIAGNOSTIK

Das mitgelieferte Steuergerät verfügt über eine Diagnosefunktion, mit der Ursachen eventueller Betriebsstörungen leicht festgestellt werden können (Anzeige: ROTE LED).

Um diese Funktion zu verwenden, muss mindestens 10 Sekunden ab Störabschaltung gewartet werden, dann auf die Entriegelungstaste drükken

Das Steuergerät erzeugt eine Impulssequenz (im Abstand von 1 Sekunde), die sich in konstanten Intervallen von 3 Sekunden wiederholt. Nachdem man gesehen hat, wie oft die LED blinkt, und nach Ermittlung der möglichen Ursache muss das System rückgestellt werden, indem die Taste für eine Zeit zwischen 1 und 3 Sekunden gedrückt gehalten bleibt.

ROTE LED ein	Entri	> 3s auf egelungssc	halter				3s					
mindestens 10s warten			n Pause			Blinken						
			• •	•	•	•		•	•	•	•	•

Es folgt eine Liste mit den Methoden zur Entriegelung des Steuergeräts und zur Verwendung der Diagnostik.

# **ENTRIEGELUNG DES STEUERGERÄTS**

Zur Entriegelung des Steuergeräts wie folgt vorgehen:

Für eine Zeit zwischen 1 und 3 Sekunden auf die Taste drücken.

Der Brenner fährt nach einer Pause von 2 Sekunden ab dem Loslassen der Taste erneut an.

Sollte der Brenner nicht anfahren, muss geprüft werden, ob der Grenzthermostat einschaltet.

# **VISUELLE DIAGNOSTIK**

Gibt an, welche Art von Defekt die Störabschaltung des Brenners verursacht hat.

Um die Diagnostik zu sehen, wie folgt vorgehen:

- Nachdem die rote LED fest leuchtet (Störabschaltung des Brenners), die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt halten.

Das Ende des Vorgangs wird durch ein gelbes Blinken angezeigt.

Die Taste nach erfolgtem Blinken loslassen. Die Blinkhäufigkeit gibt die Ursache der Betriebsstörung an, nach den Angaben in Tabelle auf Seite 16.

#### **SOFTWAREDIAGNOSTIK**

Liefert eine Analyse des Brennerlebens mittels optischer PC-Verbindung, mit Angabe der Betriebsstunden, der Anzahl und Arten von Störabschaltungen, der Seriennummer des Steuergeräts, usw...

Um die Diagnostik zu sehen, wie folgt vorgehen:

Nachdem die rote LED fest leuchtet (Störabschaltung des Brenners), die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt halten.

Das Ende des Vorgangs wird durch ein gelbes Blinken angezeigt.

Die Taste 1 Sekunde lang loslassen, dann erneut länger als 3 Sekunden drücken, bis ein weiteres gelbes Blinken zu sehen ist.

Beim Loslassen der Taste wird die rote LED intermittierend und schnell blinken: erst dann kann die optische Verbindung eingeschaltet werden.


Nach Durchführung dieser Vorgänge muss das Steuergerät mit dem oben beschriebenen Entriegelungsverfahren wieder auf den anfänglichen Zustand zurückgebracht werden.

DRUCK AUF DIE TASTE	STATUS DES STEUERGERÄTS				
Von 1 bis 3 Sekunden	Entriegelung des Steuergeräts ohne Anzeige der visuellen Diagnose.				
Länger als 3 Sekunden	Visuelle Diagnostik der Störabschaltung: (intermittierendes Blinken der LED im Abstand von 1 Sekunde)				
Länger als 3 Sekunden ab der visuellen Diagnose	Softwarediagnostik mittels optischer Schnittstelle und PC (Ansicht der Betriebsstunden, Störungen, usw.)				

Die Sequenz der vom Steuergerät abgegebenen Impulse gibt die möglichen Defekte an, die in der Tabelle auf Seite 16 verzeichnet sind.

SIGNAL	STÖRUNGEN	MÖGLICHE URSACHEN	EMPFOHLENE ABHILFEN
2 Blinken  ● ●	Störabschaltung des Brenners nach der Vorbe- lüftung, und der Sicher- heitszeit ohne Flammenbildung	Ungenügender Gasfluss durch die Gasarmatur     Gasarmatur öffnet sich nicht     Gasdruck zu gering     Zundelektrode schlecht eingestellt     Erdungs elektrode für Isolator kaputt     Hochspannungskabel defekt     Hochspannungskabel durch hohe Temperatur verformt     Defekter Zündtrafo     Falsche Elektroanschlüsse Ventile oder Trafo     Defektes Steuergerät     Ein Ventil vor den Gasarmaturen geschlossen     Ventile VS-VR nicht verbunden oder mit unterbrochener Spule	. Spule oder Gleichrichterplatte auswechseln . Einstellung am Multibloc überprüfen . Einstellen, s.Abb. (D)S.6 . Auswechseln . Auswechseln . Auswechseln und schützen . Auswechseln . Kontrollieren . Auswechseln . Öffnen . Entlüften . Anschlüsse überprüfen oder Spule auswechseln
3 Blinken	Brenner geht nicht an und es erfolgt eine Störab- schaltung  Der Brenner fährt an und es erfolgt eine Störab- schaltung	14 - Luftdruckwächter in Betribsstellung  Luft-Druckwächter schaltet nicht um, weil Luftdruck nicht ausreichend: 15 - Luft-Druckwächter schlecht eingestellt 16 - Druckentnahmerohr des Druckwächters verstopft 17 - Flammkopft schlecht eingestellt 18 - Hoher Unterdruck im Feuerraum	. Einstellen oder aus wechseln . Reinigen . Einstellen
	Störabschaltung bei Vor- belüftung	<ul> <li>19 - Defekter Kondensator (RS 34-44/M MZ einphasing)</li> <li>20 - Defekter Motor-Thermostat/Druckwächter (RS 44/M dreiphasing)</li> <li>21 - Defecter Elektro-Motor</li> <li>22 - Motorblock (RS 44/M MZ dreiphasing)</li> </ul>	g)Auswechseln . Auswechseln . Überstromauslöser bei Drehstromrückkehr entriegelr
4 Blinken  ◆ ◆ ◆ ◆	Der Brenner fährt an und es erfolgt eine Störabschaltung Störabschaltung bei Bren-	Nicht erloschene Flamme im Flammkopf oder	
	nerstillstand	Flammensimulation	
7 Blinken  ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆	Störabschaltung des Brenners sofort nach Bildung der Flamme	<ul> <li>25 - Gasarmatur lässt wenig Gas durch.</li> <li>26 - Ionisationssonde schlecht eingestellt.</li> <li>27 - Ungenügende Ionisation (unter 5 μA).</li> <li>28 - Sonde geerdet.</li> <li>29 - Ungenügende Brennererdung.</li> <li>30 - Phasen- und Nulleiteranschlüsse umgekehrt.</li> </ul>	Einstellen, s.Abb. (D)S.6 Sondenposition überprüfen Beseitigen oder Kabel auswechseln Erdung überprüfen
	Störabschaltung des Brenners bei Übergang von 1. und 2. Stufe bzw. von 2. und 1. Stufe	31 - Zuviel Luft oder wenig Gas	. Luft und Gas einstellen
	Die Störabschaltung erfolgt während des Bren- nerbetriebs	32 - Ionisationssonde oder -Kabel geerdet	
10 Blinken	Brenner geht nicht an und es erfolgt eine Störab- schaltung	34 - Falsche Elektroanschlüsse	. Kontrollieren
••••	Störabschaltung des Brenners	35 - Defektes Steuergerät	. Auswechseln
Kein Blinken	Brenner geht nicht an	36 - Kein Storm. 37 - Einen Grenz- oder Sicherheits-Thermostat/Druckwächteröffne 38 - Leitungssicherung unterbrochen. 39 - Defectes Steuergerät. 40 - Kein Gas. 41 - Netz-Gasdruck nicht ausreichend. 42 - Gas-Mindestdruckwächter schließt nicht. 43 - Stellantrieb fährt nicht auf St1.	. Auswechseln . Auswechseln . Die handbetätigten Ventile zwischen Zähler und Armaturen öffnen . Beim Gaswerk nachfragen . Einstellen oder ersetzen
	Der Brenner wiederholt pausenlos die Anfahrphase, ohne daß eine Störabschaltung ein- tritt	44 - Der Netz-gasdruck stimmt beinahe dem	. Den Eingriffsdruckwert des Gas-Mindest- druckwächters herabsetzen. Gasfiltereinsatz auswechseln.
	Zündung mit Verpuffun- gen	45 - Kopf schlecht eingestellt 46 - Zündelektrode schlecht eingestellt 47 - Gebläseluftklappe falsch eingestellt, zuviel Luft 48 - Zu hohe Zündleistung	. Einstellen, s.Abb. (D)S.6 . Einstellen
	Brenner geht nicht zur 2° Stufe über	49 - TR-Thermostat/Druckwächter schließt nicht	. Auswechseln
	Bei Brennerstillstand Luftklappe geöffnet	52 - Defekter Stellantrieb	. Auswechseln

#### **ANHANG**



### Elektroanschlüsse



#### **ANMERKUNG**

Die elektrischen Anschlüsse müssen durch Fachpersonal nach den im Bestimmungsland gültigen Vorschriften ausgeführt werden.

Riello S.p.a. überrnimmt keinerlei Haftung für Änderungen oder Anschlüsse, die anders als auf diesen Schemen dargestellt sind.

Gemäß Norm EN 60 335-1 biegsame Kabel verwenden.

Alle mit dem Brenner zu verbindenden Kabel sind durch die entsprechenden Kabeldurchgänge zu führen.


Die Kabeldurchgänge und die Vorbohrungen können auf verschiedene Arten genutzt werden. Als Beispiel führen wir die folgenden Arten auf:

#### RS 34-44/M MZ Einphasing

- 7 Polige Steckdose für Einphasenspeisung, TL-Thermostat/ Druckwächter
- 2- 6 Polige Steckdose für Gasventile Gasdruckwächter oder Dichtheitskontrolle der Gasventile
- 3- 4 Polige Steckdose für TR-Thermostat/Druckwächter
- 4- 5 Polige Steckdose ungenutzt
- 2 Polige Steckdose für Zubehör zur Fernentstörung des Steuergerätes
- 6 6A Vorrichtung für Stutzen (bei Bedarf der Stutzen 6A lochen)

# RS 44/M MZ Dreiphasing

- 7 Polige Steckdose für Einphasenspeisung, TL-Thermostat/ Druckwächter
- 2- 6 Polige Steckdose für Gasventile Gasdruckwächter oder Dichtheitskontrolle der Gasventile
- 3- 4 Polige Steckdose für TR-Thermostat/Druckwächter
- 4- 5 Polige Steckdose für Dreiphasing
- 2 Polige Steckdose für Zubehör zur Fernentstörung des Steuergerätes
- 6 6A Vorrichtung für Stutzen (bei Bedarf der Stutzen 6A lochen)



#### EINSTELLUNG ÜBERSTROMAUSLÖSER -RS 44/M MZ DREIPHASING

Dieses schätzt den Motor vor dem Durchbrennen wegen erhöhter Stromaufnahme infolge des Ausfallens einer Phase.

- Wenn der Motor über eine Sternschaltung mit **400 V** gespeist wird, muß der Zeiger auf "MIN"- Stellung positioniert werden.
- Bei Dreieck-Schaltung mit 230 V- Spannung, muß der Zeiger auf "MAX" gestellt werden.

Obwohl die Skala des Überstromauslösers nicht die Entnahmewerte vorsieht, die auf dem Typenschild des 400 V-Motors angegeben sind, wird der Schutz trotzdem gewährleistet.

# **ANMERKUNGEN**

- Die Modelle RS 44/M MZ dreiphasing werden werkseitig für 400 V Stromversorgung vorbereitet. Falls die Stromversorgung 230 V beträgt, den Motoranschluß (Stern- oder Dreieckschaltung) und die Einstellung des Überstromauslösers verändern.
- Die Brenner RS 34-44/M MZ sind für intermittierenden Betrieb typgeprüft. Das bedeutet, daß sie laut Vorschrift wenigstens einmal pro 24
  Stunden ausgeschaltet werden müssen, damit die Steuergeräte eine Prüfung ihrer Funktionstüchtigkeit bei Anfahren durchführen können.
  Das Ausschalten erfolgt gewöhnlich über den Thermostat/Druckwächter des Kessels. Sollte dies nicht der Fall sein, muß an IN ein Zeitschalter reihengeschaltet werden, der ein Brennerausschalten einmal in 24 Stunden gewährleistet.
- Die Brenner RS 34-44/M MZ werden werkseitig auf den Zweistufen-Betrieb voreingestellt und sind daher an den Thermostat/Druckwächter TR angeschlossen. Wird dagegen ein Einstufen-Betrieb erwünscht, so ist anstelle des Thermostat/Druckwächter eine Brückenschaltung zwischen Klemmen T6 und T8 des Steckers X4 zu legen.

#### **MODULIERENDER BETRIEB**

Im Falle eines Anschlusses des Leistungsregel-Kits RWF-40 oder des Konverters 0...10V/ 4 ..20mA in 3-Punkte-Signal muss der Thermostat/ Druckwächter TR entfernt werden.

Nur beim Regler RWF 40 auch den Thermostat / Druckwächter TL entfernen.





# **ACHTUNG:**


- Den Nulleiter nicht mit dem Phasenleiter in der Leitung der Stromversorgung vertauschen. Die Folge einer solchen Vertauschung wäre eine Störabschaltung wegen nicht erfolgter Zündung.
- Die Komponenten nur mit Originalersatzteilen auswechseln.


# Schaltplan


1		INHALT
2		Bezugangabe
3	RS 34/M MZ RS 44/M MZ	Betriebsschema
4	RS 34/M MZ RS 44/M MZ	Betriebsschema
5	RS 34/M MZ RS 44/M MZ	Elektroanschlusse vom Installateur auszufüren
6	RS 34/M MZ RS 44/M MZ	Betriebsschema RWF 40




















#### ZEICHENERKLÄRUNG SCHEMEN

A - SteuergerätB - Entstörungsfilter

**B1** - Leistungsregler RWF40

BA - Eingang in Gleichstrom 4...20 mA DC

**BA1** - Eingang in Gleichstrom 4...20 mA DC für die Ände-

rung des Fern-Sollwertes

+BB- Komponenten an Bord der Brenner+BC- Komponenten an Bord des Heizkessels

BP - Druckfühler BP1 - Druckfühler

**BR** - Potentiometer für Fern-Sollwert

BT1 - Thermoelementfühler
BT2 - Fühler Pt100 mit 2 Leitern
BT3 - Fühler Pt100 mit 3 Leitern
BT4 - Fühler Pt100 mit 4 Leitern

**BTEXT** - Externer Fühler für den klimatischen Sollwert-Aus-

gleich

**BV** - Eingang in Gleichstrom 0...10 V DC

**BV1** - Eingang in Gleichstrom 0...10 V DC für die Änderung

des Fern-Sollwertes

C1 - kondensator

CN1 - Verbinder Ionisationfühler

CN2 - VerbinderCN3 - Verbinder

F1 - Gebläsemotor-WärmerelaisH - Remote-Störabschaltungsanzeige

H1 - YVPS-Block

IN - Schalter für das manuelle Anhalten des Brenners

ION - Ionisationfühlerh1 - Stundenzähler

K2 - Relais

KM
 MV
 Gebläsemotor
 PA
 Luftdruckwächter
 PE
 Brennererdung
 PGM
 Höchstgasdruckwächter

PGMin - Minimalgasdruckwächter
Q1 - Trennschalter dreiphasig
Q2 - Trennschalter einphasig
RS - Fernentstörungstaste

S1 - Schalter für: Aus-Automatischer Betrieb-Manueller
S2 - Schalter für: Leistungserhöhung-Leistungsminderung

SM - StellantriebTA - Zündtransformator

TL - Grenzthermostat/Grenzdruckwächter
TR - Regelthermostat/Regeldruckwächter

TS - Sicherheitsthermostat/Sicherheitsdruckwächter

Y - Gasstellventil + Gas-Sicherheitsventil
YVPS - Dichtheitskontrollvorrichtung Gasventil

**XPA** - Luftdruckwächter-Stecker

XP1 - Steckanschluss für kit Modulationskit
 XP2 - Verbinder für Höchstgasdruckwächter

XP4 - 4-poliger Steckanschluss
XP5 - 5-poliger Steckanschluss
XP6 - 6-poliger Steckanschluss
XP7 - 7-poliger Steckanschluss

XRWF - Klemmenbrett Leistungsregler RWF40
XSM - Verbinder Luft- und Gasstellantriebe

XTB - Erdung Grundplatte
XTM - Erdung Gebläse
XTS - Erdung Stellantrieb
X4 - 4-poliger Steckkontakt
X5 - 5-poliger Steckkontakt
X6 - 6-poliger Steckkontakt
X7 - 7-poliger Steckkontakt